

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Ако пропуснете да избегнете следните потенциално опасни ситуации, те могат да предизвикат инцидент или катастрофа, в резултат на което да се стигне до сериозни травми и дори смърт.

▪ При поставяне на уреда в автомобила, изберете сигурно място, което да не пречи на погледа на шофьора върху пътя. Уреда не бива да пречи на достъпа до местата за управление на автомобила - волан, педали, лост за скорости. Не поставяйте уреда пред или над въздушните възглавници (вижте диаграмата):

Не поставяйте уреда на място, което пречи на зрителното поле на шофьора!



Не поставяйте уреда свободно върху таблото!

Не поставяйте уреда пред и над въздушните възглавници!

▪ При навигация внимателно сравнявайте информацията от екрана с всички други възможни навигационни източници, като пътни знаци, видими обекти и карти. Заради Вашата сигурност, винаги разрешавайте противоречие, ако има такова, преди да продължите навигацията, и спазвайте написаното на пътните знаци.

▪ Винаги шофирайте автомобила си безопасно. **Не се стряскайте от уреда докато шофирате и винаги бъдете напълно ангажиран от условията на пътя.** Минимизирайте времето за наблюдаване на дисплея при шофиране, следвайте гласовите команди, когато това е възможно. При шофиране не въвеждайте дестинация, не сменяйте настройки и не се занимавайте с функции, които изискват вниманието Ви. Винаги давайте предимство на безопасността преди да се занимавате с подобни операции.

▪ Уредът е предназначен да предлага маршрути. Той не е произведен да замести вниманието на шофьора от наличие на затворени пътища, ремонти по пътя, трафик проблеми, проблеми с времето и други фактори, които могат да попречат на безопасността по пътя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Ако не следвате инструкциите по-долу, вътрешната литиево-йонна батерия ще съкрати живота си или ще създаде риск от повреди в GPS устройството, пламък, химична експлозия, електролитно изтичане, и/или нараняване.

▪ Не оставяйте уреда близо до източник на топлина, на място с висока температура, например под слънце в затворен автомобил. За да предотвратите проблем, сваляйте уреда от автомобила или го поставете на място без директна слънчева светлина, например в жабката.

▪ Не пробивайте и не горете уреда.

▪ При съхранение за по-дълго време, поставете уреда на място с температури от 0°C до 25°C.

▪ Не използвайте уреда при температури, по-ниски от -20°C и по-високи от 55°C.

▪ Свържете се с Вашия отдел за отпадъци за правилно рециклиране / унищожаване на уреда.

Допълнителни предупреждения за сменяемите батерии:

▪ Не използвайте остри предмети за сваляне на батерията.

▪ Пазете батерията от деца.

▪ Не разглобявайте, не пробивайте и не чупете батерията.

▪ При използване на външно зарядно устройство, използвайте само оригинален продукт на Garmin, одобрен за Вашия продукт.

▪ Сменяйте батерията само с батерия от същия модел. Използването на друга батерия може да предизвика пожар или експлозия. Поръчвайте батерия за смяна само от дилър на Garmin или от сайта на Garmin.

Допълнителни предупреждения за несменяемите батерии:

- Не се опитвайте да сваляте несменяема от потребителя батерия.
- При неизползване на уреда, занесете го на професионално място за унищожаване

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАННИТЕ В КАРТАТА: Една от целите на Garmin е да осигури клиентите си с най-пълната и точна картография на добра цена. Ние използваме комбинация от държавни и частни източници, които сме отбелязали в литературата и съобщенията за права на продукта. Всъщност всички източници за данни съдържат някои неточности или непълноти. В някои държави пълната и точна картна информация е недостъпна поради забрани или изключително висока цена.

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБРАНИ НА МОНТИРАНЕ НА НАВИГАЦИЯ НА ПРЕДНО СТЪКЛО:

Властите в Калифорния и Минесота в САЩ забраняват монтиране на навигация на предно стъкло. **ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА Е НА ПОТРЕБИТЕЛЯ! СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ С МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, КЪДЕТО И ДА СТЕ!** Запомнете, Винаги монтирайте Вашия Garmin на място, което не пречи на шофьора да следи пътя. Garmin не носи отговорност за глоби, повреди и т.н., предизвикани от това, че може би Вие ползвате навигацията в разрез с местните разпоредби.

ГРИЖА ЗА ЕКРАНА: Чистете екрана с вода, изопропилен спирт или течност за почистване на очила. Не използвайте препарати с амоняк, те ще повредят екрана. Ако уреда е с активен екран, следвайте инструкциите по-долу:

- Активния екран се натиска с пръст.
- Вие може да ползвате писец за PDA, но никога не го правете при шофиране.
- Никога не ползвайте твърд или остър предмет за натискане по екрана.

БЕЛЕЖКА ЗА FM ТРАНСМИТЕРА ПРИ ПОЛЗВАНЕ В ЕВРОПА:

Ползването на FM трансмитер е забранено в някои Европейски страни заради радиочестотите. Вие трябва да проверите локалните правила във всяка Европейска страна, в която възнамерявате да ползвате FM трансмитер. Вие носите пълната отговорност при несъобразяване със законите във всяка държава. Списък с държави, които в момента забраняват ползване на FM трансмитер, ще намерите на www.garmin.com/fm-notice

FCC СЪОТВЕТСТВИЕ

Това изделие съответства на част 15 от FCC правилника. Използването на уреда е обект на следните две условия: (1) този уред не може да предизвика вредни въздействия, и (2) този уред трябва да понася въздействия, включително такива от нежелани действия.

Този уред е тестван и съответства на ограниченията на Class B електронни уреди, съобразени с част 15 от FCC правилника. Тези ограничения са създадени за осигуряване на достатъчна защита срещу вредни въздействия върху граждански инсталации. Този уред генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и може да окаже вредно въздействие върху радио комуникациите, ако не е инсталиран или използван съгласно инструкциите. Дори тогава няма гаранция, че няма да се яви въздействие при особено инсталиране. Ако този уред влияе на радио или телевизионно излъчване, което може да се провери при включване/изключване на уреда, потребителя трябва да направи едно от следните неща:

- Да смени мястото или ориентацията на антената
- Да увеличи разстоянието между приемника и другото оборудване
- Да свърже другото оборудване към захранване, което е на различен кръг от GPS устройството
- Да се консултира с радио или телевизионен техник.

Този уред не съдържа части, които могат да се ремонтират от потребителя. Ремонти се правят само от сервизи на Garmin. Неоторизираното сервизиране отменя гаранцията, може да предизвика трайни повреди, да направи уреда несъответстващ на част 15 от FCC.